



Hem för dig

## Vad innebär renoveringsnivåerna?

På Änggatan 18 kan du välja mellan lägenheter i olika storlekar, och dessutom med utrustning i tre olika nivåer, bas, normal och plus. På så vis erbjuder huset en variation både när det gäller standard och hyresnivå.

### Bas: plan 11 (en trappa upp) och 14 (fyra trappor upp)

#### Kök

Spis, kyl & frys, kyl/frys i ett rum och kök  
Förberett för diskmaskin

#### Hall

Målade väggar  
Golvmatta (linoleum)  
Hatthylla (ej i 1 RoK)  
Förvaring (garderober, städsåp)

#### Sovrum

Målade väggar  
Golvmatta (linoleum)

#### WC/dusch

Våtrumsmatta/kakel på väggar  
Förberett för tvätt & tork  
Duschstång  
Handdukstork (el)

### Normal: plan 12 (två trappor upp) och 15 (fem trappor upp)

#### Kök

Spis, kyl & frys, kyl/frys i ett rum och kök  
Diskmaskin  
Fler eluttag ovan diskbänk

#### Hall

Målade väggar  
Klinker hela golvytan  
Hatthylla  
Förvaring (garderober, städsåp)

#### Sovrum

Målade väggar  
Ekparkett

Förvaring (garderober)  
Dimmer takbelysning

#### Vardagsrum

Målade väggar  
Ekparkett  
Dimmer takbelysning

#### WC/dusch

Våtrumsmatta/kakel på väggar  
Tvättmaskin, torktumlare  
Duschstång  
Handdukstork (el)

### Plus: plan 13 (tre trappor upp) och 16 (sex trappor upp)

#### Kök

Spis, kyl & frys, kyl/frys i ett rum och kök  
Diskmaskin  
Inbyggnadshäll och ugn  
Fler eluttag ovan diskbänk

#### Hall

Målade väggar  
Klinker hela golvytan  
Fast inredning i stället för hatthylla  
Förvaring (garderober, städsåp)

#### Sovrum

Tapet  
Ekparkett

Skjutdörrsgarderob/vanliga beroende på lägenhetsstorlek  
Dimmer takbelysning

#### Vardagsrum

Målade väggar, 1 st. fondvägg  
Ekparkett  
Dimmer takbelysning

#### WC/dusch

Klinker på golv/kakel på väggar  
Tvättmaskin och torktumlare  
Handdukstork (el)  
Belysning tak, spotlights med dimmer  
Duschvägg i glas